

# HINTON : Poêle électrique en fonte

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



  
BRITISH  
FIRES

## // INSTRUCTIONS D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Section	Contenu	Page
1.0	Notes importantes	02
2.0	Exigences d'installation	03
3.0	Données de l'appareil	04
4.0	Déballage du poêle	05
5.0	Liste des composants	05
6.0	Exigences du site	05
7.0	Dégagements des combustibles	06
8.0	Installation du décor de buches Deluxe	07-08
9.0	Installation de l'appareil	09
10.0	Couplage de l'appareil	09
11.0	Fonctionnement de l'appareil	09-13
12.0	Système de coupure de sécurité	14
13.0	Nettoyage et entretien	14
14.0	Guide de dépannage	15
15.0	Pièces détachées	15
16.0	Entretien	16
17.0	Dimensions	17
18.0	Conditions générales de la garantie	18

## // 1.0 IMPORTANT NOTES

IMPORTANT - CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LUES ATTENTIVEMENT ET CONSERVÉES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des précautions de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment les suivantes :

Cet appareil de chauffage doit être utilisé uniquement sur une alimentation CA et la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil de chauffage doit correspondre à la tension d'alimentation.

NE JAMAIS allumer l'appareil jusqu'à ce qu'il soit correctement installé comme décrit dans ce manuel.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence. Les enfants âgés de trois ans à moins de huit ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants âgés de trois ans à moins de huit ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien.

**ATTENTION:** Certains éléments de ce produit peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement sous une prise de courant.

NE JAMAIS utiliser ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.

**AVERTISSEMENT:** Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par eux-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit fournie.



### AVERTISSEMENT:

Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

NE JAMAIS utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre appareil qui allume automatiquement l'appareil de chauffage, car il existe un risque d'incendie si l'appareil de chauffage est couvert ou mal positionné.

**ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par le service public.

Gardez les meubles, rideaux et autres tissus éloignés de l'appareil.

DO NOT Laissez l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.

De temps en temps, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil présente des signes de dommages.

NE JAMAIS faire passer le câble d'alimentation sous les tapis, moquettes, etc.



NE JAMAIS couvrir ou obstruer le radiateur de quelque manière que ce soit. Overheating en résultera s'il est accidentellement couvert.

Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

NE JAMAIS utiliser l'appareil à l'extérieur.

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation et qu'il est complètement froid.

NE JAMAIS nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait mettre en danger l'utilisateur ou endommager l'appareil.

NE JAMAIS insérer ou laissez des corps étrangers pénétrer dans les bouches d'entrée ou de sortie car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.

NE JAMAIS installer le feu à l'aide d'une rallonge.

Débranchez de l'alimentation secteur si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes.

Ce produit ne convient qu'aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.

## // 2.0 EXIGENCES D'INSTALLATION


L'appareil est fourni avec une prise BS1363 à trois broches précâblée (fusible de 13 ampères) et 2,1 mètres de flexibilité électrique. Il est donc nécessaire qu'une prise électrique adaptée soit située à cette distance de l'appareil et soit facilement accessible. Le poêle peut être installé sur un sol combustible ou incombustible, mais la sortie du radiateur se trouve sous le poêle et certains types de revêtements de sol peuvent être affectés par la chaleur produite par le poêle. La capacité du revêtement de sol à résister à la chaleur produite par le poêle doit être vérifiée avant de procéder à l'installation du poêle.

En cas de doute, le poêle doit être monté sur un foyer ou un socle incombustible qui s'étend sur au moins 150 mm devant le poêle. Cet appareil doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le poêle doit être placé dans un environnement d'incendie, l'adéquation de l'environnement à une utilisation avec des radiateurs électriques doit être établie avec le fabricant de l'environnement d'incendie. S'il est installé dans un foyer à courant d'air ouvert, il est conseillé de bloquer la cheminée pour réduire le risque de courant d'air à travers le poêle, ce qui peut entraîner le fonctionnement du système de coupure de sécurité du radiateur soufflant.

## // 3.0 APPLIANCE DATA

Poids (kg)	56kg
Dimensions	H 628 x W613 x D 371.5mm
Tension d'alimentation et puissance nominale	220-240V AC, 50Hz 1260-1500W
Classement des fusibles	13 Amp
Éléments chauffants	1500W
Éclairage	LED
Emplacement	Utilisation en intérieur uniquement
Approvisionnement Fiche / cordon	BS1363 / 2.1 mètres de long

Article	Symbol	Valeur	Unit	Item	Unit	Item	Unit
<b>Puissance calorifique</b>				<b>LES TYPES D'APPORT DE CHALEUR, UNIQUEMENT POUR LES CHAUFFAGES DOMESTIQUES ÉLECTRIQUES À ACCUMULATION</b>		<b>Autre option de contrôle</b>	
Puissance thermique	Phom	1.5	KW	Contrôle manuel de la charge de chaleur avec thermostat intégré	N/A	Contrôle de la rampe d'accès avec détection de présence	No
Puissance calorifique minimale (indicative)	Pmin	0.75	KW	Régulation manuelle de la charge de chaleur avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure N/A	N/A	Contrôle de la température ambiante avec détection des fenêtres ouvertes	Yes
Puissance calorifique continue maximale	Pmax, c	1.5	KW	Régulation électronique de la charge calorifique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	N/A	Avec option de contrôle de la distance	No
				Production de chaleur par ventilateur	N/A	Avec contrôle de démarrage adaptatif	No
						Avec limitation de la durée d'utilisation	No
						avec capteur à ampoule noire	No
<b>consommation électrique auxiliaire</b>				<b>Type de sortie de chauffage/régulation de la température ambiante</b>			
À la puissance thermique nominale	elmax	0.0	KW	Puissance calorifique à un étage et pas de température ambiante Pas de contrôle	No	Ce feu est équipé de diodes électroluminescentes (LED) à la place des ampoules conventionnelles. Les LED produisent les mêmes niveaux de lumière que les ampoules conventionnelles, mais utilisent une fraction de l'énergie consommée.	
A la puissance thermique minimale	elmin	0.0	KW	Deux ou plusieurs étapes manuelles sans contrôle de la température	No		
En mode veille	eISB	0.45	KW	Avec thermostat mécanique régulation de la température ambiante	Yes		
				Avec contrôle électronique de la température ambiante	No		
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière	Yes		
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Yes		



La plaque signalétique, comprenant le modèle et le numéro de série, se trouve à l'arrière de l'appareil.

## // 4.0 DÉBALLAGE DU POÊLE

Lisez toutes les instructions avant de continuer à déballer ou à installer ce poêle. Sortez le poêle du carton avec précaution. Vérifiez que le contenu correspond à la liste de contrôle des composants ci-dessous. Veuillez jeter tous les emballages avec précaution dans votre centre de recyclage local.

## // 5.0 LISTE DES COMPOSANTS

Quantité	Description
1	Ensemble poêle et chauffage
1	Livret d'instructions de l'utilisateur
1	Télécommande
2	AA piles
2	Pieds de réglage
1	Kit de bûches DELUXE

## // 6.0 EXIGENCES RELATIVES AU LIEU D'IMPLANTATION

Il convient de noter que l'appareil crée des courants d'air chauds et convectifs. Ces courants déplacent la chaleur de l'environnement de la pièce vers les surfaces murales adjacentes au poêle et les remontent.

L'installation du poêle à côté de ces types de revêtements muraux ou l'utilisation du poêle dans un endroit où il y a des impuretés dans l'air (comme la fumée de tabac) peut légèrement décolorer la finition des murs.

Si l'appareil doit être fixé sur un revêtement sec ou une construction à ossature en bois, l'intégrité et la capacité du mur à fixer l'appareil doivent être confirmées. Il est important dans ce cas de ne pas endommager le pare-vapeur et/ou les éléments structurels de l'ossature de la maison.

Si vous n'êtes pas sûr de la capacité du mur à fixer l'appareil et/ou du type de fixation murale à utiliser, vous devez vous assurer que l'appareil est en bon état.

L'appareil et/ou du type de fixation murale à utiliser, vous devez demander l'avis d'un professionnel et vous procurer les fixations adéquates. Il est également possible de trouver un emplacement plus approprié pour le mur.

NE JAMAIS encastrer une partie de l'appareil dans le mur, ni faire passer le câble d'alimentation sous les tapis.

NE JAMAIS installer l'appareil dans un endroit où des rideaux ou des tentures pourraient le recouvrir, ou d'autres objets souples.

rideaux pourraient recouvrir l'appareil, ou que d'autres d'autres matériaux souples, par exemple en dessous d'un portemanteau.

NE JAMAIS placer l'appareil derrière une porte qui s'ouvre, car il pourrait subir des chocs mécaniques ou des dommages.

NE JAMAIS installer l'appareil dans un endroit où le câble d'alimentation pourrait constituer un risque de trébuchement.

NE JAMAIS s'asseoir, se tenir debout ou tirer avec force sur l'appareil.

NE JAMAIS obstruer, couvrir ou introduire de force des objets dans les ouvertures.

NE JAMAIS utiliser l'appareil pour sécher le linge.

NE JAMAIS installer/utiliser l'appareil à l'extérieur.

Il est important de respecter les distances suivantes entre l'appareil et les matériaux combustibles. Ces distances dépendent de l'emplacement de l'appareil tel qu'il est défini dans les pages suivantes.

## // 7.0 DISTANCES PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES


La distance minimale à l'avant de l'appareil est de 900 mm. Il n'y a pas de distance à respecter, si ce n'est l'absence de rideaux et de tentures.



## // 8.0 INSTALLATION DES BÛCHES DELUXE

ATTENTION : NE PAS BRANCHER L'APPAREIL À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE MOMENT.

- 1) Appuyez sur l'arrière du poêle pour soulever le bord avant du poêle.
- 2) A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 4 vis M5 situées sous la grille supérieure.



- 3) Dévissez ensuite la vis 1xM6 qui maintient la pièce moulée avant en position. Retirez la pièce de fonderie avant et placez-la en toute sécurité sur le côté



- 4) Retirer les 4 vis de la boîte à feu qui maintiennent le support de fixation de la vitre en position.

**Veillez à ce que le verre soit toujours soutenu ! Nous recommandons vivement l'utilisation de gants de protection pour manipuler le verre.**



- 5) Soulevez délicatement le verre pour le sortir de l'appareil et posez-le en toute sécurité sur une surface plane et douce.



## // 8.0 INSTALLATION DES BÛCHES DELUXE - SUITE

ATTENTION : NE PAS BRANCHER L'APPAREIL À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE MOMENT.

7) Insérer le lit de combustible de luxe à l'avant du poêle à un angle de 45°, puis le placer à plat à l'intérieur du poêle.



**Veillez à ce que le verre soit toujours soutenu ! Nous recommandons vivement l'utilisation de gants de protection pour manipuler le verre.**

8) Réinstallez ensuite la vitre dans l'appareil.



9) Revissez les 4 vis du foyer pour fixer la vitre et le support à l'appareil.



10) Revisser la vis 1x M6 dans la partie supérieure de la pièce moulée avant.



11) Revissez les 4 vis M5 dans leur position. Fixation de toutes les pièces de fonderie.



## // 9.0 INSTALLATION DE L'APPAREIL

ATTENTION : NE PAS BRANCHER L'APPAREIL À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LE MOMENT.

Placez le poêle à l'endroit souhaité. Si la surface est inégale, installez deux pieds de nivellement derrière les deux pieds avant en fonte. Dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour étendre les pieds et dans le sens des aiguilles d'une montre pour contracter les pieds avant.

Avant d'installer définitivement l'appareil à son emplacement, assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise sont correctement acheminés.



## // 10.0 COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le bouton ON/OFF est situé sous la grille, sur le dessus de l'appareil. Pour accéder au bouton, appuyez sur l'arrière de la grille pour soulever le bord avant de la grille. Appuyez ensuite une fois sur le bouton O/I pour allumer le feu.

Dans la minute qui suit la mise sous tension de l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal ON/OFF (situé à l'avant, en haut à droite de l'appareil), appuyez sur les touches  et  de la télécommande pendant 3 secondes pour appairer l'appareil à distance, l'écran LCD n'affiche que bL (à la position de température affichée) et clignote pendant 5 secondes, puis revient à l'état d'affichage actuel. La télécommande est alors appairée à l'appareil.



## // 11.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le panneau de commande est situé sous la grille, sur la partie supérieure de l'appareil. Pour accéder au panneau de commande, appuyez sur l'arrière de la grille pour soulever le bord avant du couvercle.



# // 11.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

SUITE

## TÉLÉCOMMANDE

La répartition des boutons de la télécommande est illustrée ci-dessous, et les informations relatives à l'état actuel de la cheminée électrique, telles que l'effet des flammes, le lit de combustible, le réglage, la température et l'heure, sont affichées sur l'écran LCD de la télécommande.

### 1) Mise en veille

Mettez l'appareil en veille ON/OFF, les réglages par défaut sont : le chauffage est réglé sur 82°F/27°C, l'effet de la flamme principale est F1, le lit de combustible est L1 (pas d'affichage de la température).

### 2) Contrôle des flammes

Modifie la luminosité de l'effet de flamme F1, F2, F3, F4, F1 (réglage du cycle)

### 3) Chauffage

La touche Chauffage permet de passer à l'option de réglage de la température lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est réglée. Utilisez ensuite les touches + et - pour sélectionner la température souhaitée. La température ne peut pas être réglée lorsque la fonction de programmation journalière est en cours d'utilisation. Seule la fonction de chauffage peut être modifiée.

Plage de réglage de la température :

Température: 17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, ON, 17°C (Cycle)  
Fahrenheit: 62°F, 63°F, 64°F, 65°F, 66°F, 67°F, 68°F, 69°F, 70°F, 71°F, 72°F, 73°F, 74°F, 75°F, 76°F, 77°F, 78°F, 79°F, 80°F, 81°F, 82°F, ON, 62°F (Cycle)

\*Appuyer sur le bouton de chauffe pendant 3 secondes permet de passer de °C à °F.

### 4) Lit de combustible

Modifie la couleur du lit de combustible. L1, L2, L3, L4, L5, L6, L1 (réglage du cycle)

5) Minuterie de mise en veille Réglage de la minuterie : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 0F, 1H (cycle)

### 6) Lumière du bas

Active l'éclairage vers le bas ON/OFF (le symbole de l'éclairage vers le bas s'allume lorsqu'il est activé).

7) Réglage de l'heure et de la semaine Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages de l'heure et de la minuterie hebdomadaire.



8) Diminution de la température 1°C or °F Appuyez sur cette touche pour abaisser la température de -1°C, par incréments, pendant que le chauffage est en marche.

9) Augmenter la température 1°C or °F Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température de +1°C, par incréments, pendant que le chauffage est en marche.

### 10) Déterminer date

Pour choisir l'option du lundi au dimanche ou le mode de minuterie hebdomadaire. Mode d'option : 1-2-3-4-5-6-7- A-oF.

### 11) Eclairage arrière

Change la couleur des LED arrière. b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9 (réglage du cycle)

## // 11.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

SUITE

### Bouton de veille:

Mettez l'appareil en veille ON/OFF, les réglages par défaut sont les suivants : le chauffage est réglé sur 27°C, l'effet de la flamme principale est F1, le lit de combustible est L1 (pas d'affichage de la température).



### Changement de l'effet de la flamme:

Lors de la mise sous tension, appuyez sur ce bouton, l'écran numérique affiche la position de la flamme et l'indicateur de flamme est lumineux, et la position de la flamme principale peut être réglée.

Les réglages de la luminosité de la flamme sont les suivants : F1, F2, F3, F4 : F1, F2, F3, F4,

Régler comme suit :

Boutton	Affichage	Effet de Flamme
1st Press	F1	Complet
2nd Press	F2	Moyen
3rd Press	F3	Bas
4th Press	F4	Cycle de réglage

### Fonctionnement du chauffage:



1) Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer et désactiver la fonction de chauffage et régler la température. Le chauffage est divisé en plusieurs niveaux de température : 17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, ON, 17°C (Cycle)

2) Appuyez sur la touche de chauffage pendant 3 secondes pour convertir l'unité de température de °C en °F. La fenêtre d'affichage de la température clignote. Une fois la température réglée, l'unité d'affichage clignote 5 fois, puis enregistrez automatiquement les réglages et quitte l'état de réglage. Après la mise en marche de l'unité d'affichage, si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'état de réglage est également quitté.

### 3) Fonction de retardement du ventilateur :

Une fois l'appareil éteint, le ventilateur continue de fonctionner pendant 15 secondes, puis s'arrête.

### Fonction de détection de fenêtre ouverte :

Lorsque l'appareil est en train de chauffer et que la température ambiante chute soudainement de  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  en l'espace de 10 minutes, et que l'environnement ne peut pas être réchauffé en l'espace de 30 minutes, l'appareil affichera automatiquement "OP". La fonction de chauffage est alors automatiquement désactivée, et lorsque le message "OP" est affiché, il est possible de l'éteindre et de le redémarrer en éteignant et en rallumant l'appareil pour effacer le code d'erreur.

4) Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe (coupe-circuit thermique) qui ne se réinitialise pas et qui se déclenche si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le feu ne se rallumera pas automatiquement, la procédure suivante doit être effectuée avant de pouvoir faire fonctionner le poêle.

**NOTE:** L'effet de flamme reste opérationnel si la coupure est activée, seul le ventilateur de chauffage est désactivé.

Mettez l'appareil hors tension "OFF" au niveau de la prise murale ou de la prise de courant. Laissez le feu éteint pendant au moins 10 minutes, en veillant à ce que tous les obstacles soient éliminés. Remettez l'appareil sur la position ON au niveau de la prise murale.

Assurez-vous que l'appareil est en position ON au niveau des interrupteurs de commande. Si le feu ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure ci-dessus.

Reportez-vous à la section 13.0 pour plus d'informations sur le système de coupure de sécurité.

## // 11.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

SUITE

### Option de couleur du lit de combustible:

Une fois alimenté, appuyez sur le bouton "Fuel Bed" et l'écran LCD de la télécommande affichera l'icône du lit de combustible. Il est maintenant possible de régler la couleur du lit de combustible. Les différents réglages sont les suivants : L1, L2, L3, L4, L5, L6 ; Lumière du lit de combustible. **Régler comme suit:**

BOUTON	AFFICHAGE	EFFET DE LIT DE COMBUSTIBLE
1st Press	b1	Orange
2nd Press	b2	Rouge
3rd Press	b3	Orange + Rouge
4th Press	b4	3 couleurs Pâles
5th Press	b5	Orange Pâle
6th Press	b6	Rouge Pâle

### Réglage de la minuterie de mise en veille:

Dans l'affichage minuté, appuyez sur la touche "Sleep Timer" pour régler l'heure, plus une heure pour chaque pression. (Vous ne pouvez pas entrer dans la sélection de la minuterie hebdomadaire, vous pouvez seulement régler l'heure d'arrêt automatique actuelle. Cette fonction est disponible lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est activée. ne fonctionnera pas).

Plage de temps : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (réglage du cycle).  
(réglage du cycle).

### Contrôle de l'éclairage par le bas:

Permet d'allumer et d'éteindre les lumières de l'éclairage d'ambiance.

### Contrôle de l'éclairage arrière:

BOUTON	AFFICHAGE	EFFET DE L'ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
1st Press	b1	Bleu
2nd Press	b2	Orange
3rd Press	b3	Violet
4rd Press	b4	Faire défiler les options
5th Press	b5	Arrêt
6th Press	b6	Pulsation Bleu
7th Press	b7	Pulsation Orange
8th Press	b8	Pulsation Violet
9th Press	b9	Cycle rapide par impulsions

### Réglage de l'horloge et de la minuterie:

Utilisez la touche date pour choisir l'option du lundi au dimanche ou le mode de minuterie hebdomadaire. Mode d'option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

#### Réglage de l'heure:

**1)** En mode veille (après avoir branché l'appareil et avant d'appuyer sur la touche "Main Power"), appuyez sur la touche "Setting" de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ; l'affichage numérique fait alors clignoter "00:00".

**2)** Appuyez sur  $\oplus$  la télécommande pour régler l'heure, appuyez sur  $\ominus$  la télécommande pour régler les minutes.

**3)** Appuyez sur "Setting" pour accéder au réglage de la minuterie hebdomadaire. Le symbole de la date  s'allume une fois le jour sélectionné. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour quitter le réglage.

**NOTE:** L'horloge actuelle doit être réglée après la mise sous tension ou hors tension initiale, sinon l'horloge restera à "00:00" et vous ne pourrez pas régler la fonction de minuterie hebdomadaire.

### Réglage de la température:

Utilisez la touche Heater  de la télécommande pour sélectionner la température. Les paramètres par défaut du système sont les suivants 27°C. Appuyez sur les touches  $\oplus$  &  $\ominus$  pour sélectionner la température lorsque le chauffage est activé. Plage de température : 17° - 27°C ; ON ; 17°C ; [Cycle].

### Minuterie ON/OFF pré-réglée:

**1** En veille, appuyez sur la touche "sleep timer"  de la télécommande pendant trois secondes pour activer/désactiver la minuterie hebdomadaire.

Entrez dans le mode 1, lorsque l'écran affiche "1 ON", l'horloge affiche "01:00", Appuyez sur  $\oplus$  pour régler l'heure, Appuyez sur  $\ominus$  pour régler les minutes, Appuyez sur  pour régler la semaine,

chaque pression sur  affichera SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA (Dimanche/ Lundi/Mardi/Mercredi/ Jeudi/ Vendredi/Samedi)



## // 11.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

SUITE

et clignotera tour à tour, vous pouvez utiliser la touche  pour sélectionner ou désélectionner la date souhaitée. Le  indique tous les jours sélectionnés. Appuyez sur la touche "Heater"  pour accéder au réglage de la température, puis appuyez sur les touches  et  pour régler la température.

**2)** Appuyez à nouveau sur "Setting"  pour désactiver la minuterie, l'écran affiche 1 OFF, l'horloge affiche "02:00", appuyez sur  pour régler l'heure, appuyez sur  pour régler les minutes, la date de désactivation de la minuterie est la même que celle de la minuterie d'activation, vous ne pouvez pas la modifier manuellement.



Après le réglage, appuyez sur  pour accéder au réglage du mode 2, qui fonctionne de la même manière que le mode 1. Vous pouvez régler le mode 1 au mode 7 avec la méthode ci-dessus.

Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande pendant 3 secondes pour enregistrer le réglage et quitter le réglage de la minuterie hebdomadaire.

**3)** Après la commutation ON/ OFF, vous pouvez utiliser le bouton de l'horloge/du minuteur  pour sélectionner le mode de temporisation souhaité 1-2-3-4-5-6-7- option automatique, après que l'option ait affiché cinq secondes sans aucune opération, l'option sélectionnée est enregistrée et le réglage actuel de l'option est saisi, le logo du minuteur de l'écran s'allume et le programme de réglage pré-réglé est automatiquement exécuté. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque réglage des modes 1-7 pour le basculement automatique ON/OFF, ou vous pouvez pré-régler les réglages souhaités, puis sélectionner le "mode auto" pour des exécutions multiples de séries pré-réglées.

**4)** Si vous souhaitez régler le mode ON/OFF et la température pour différentes périodes de la semaine, réglez l'heure de déclenchement et la température de chaque jour, du dimanche au lundi, dans le mode 1-7.

Une fois le réglage effectué, utilisez le "mode automatique" pour faire fonctionner le programme horaire et le système exécutera alors le programme hebdomadaire des modes 1 à 7. Vous pouvez également régler les modes 1 à 7 sur une journée, en utilisant le  "mode automatique" pour faire fonctionner le programme ON/ OFF sur une journée. Attention, lorsque vous utilisez le "mode automatique", vous devez vous assurer que les réglages des heures ne se chevauchent pas, sinon la minuterie ne fonctionnera pas.

**5)** Après avoir entré le réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour  quitter le mode de minuterie hebdomadaire, puis le symbole de la minuterie s'éteint. Vous pouvez vérifier les réglages de la minuterie 1 à 7 en appuyant sur la touche "Setting"  Par exemple : appuyez sur  pour afficher [1 ON "01:00" température 27°C], appuyez  à nouveau pour afficher [1 OFF "02:00" température 27°C]. Appuyez à nouveau sur la touche "Setting" pour afficher [2 On "03:00" température 26°C], puis appuyez sur la touche "Setting" pour afficher [2 OFF "13:00" température 27°C]. La télécommande sans fil et l'appareil doivent se trouver à moins de 4 mètres afin d'éviter que la télécommande et l'appareil ne tombent en panne en raison de la distance dépassant la portée effective de la télécommande lors de l'utilisation de l'heure hebdomadaire.

Une fois l'heure hebdomadaire activée, la télécommande gère automatiquement l'appareil à l'heure de rendez-vous programmée.

## // 12.0 SYSTÈME DE COUPURE DE SÉCURITÉ

Ce produit est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe (coupe-circuit thermique) qui ne se réinitialise pas et qui se déclenche si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le feu NE se rallume PAS automatiquement, la procédure suivante doit être exécutée avant que le feu puisse être utilisé.

**NOTE:** L'effet visuel reste opérationnel si la coupure est activée, seul le ventilateur de chauffage ne peut pas fonctionner.

Mettez l'appareil hors tension "mode OFF" au niveau de la prise murale ou de la prise de courant. Laissez le feu éteint en mode "OFF" pendant au moins 10 minutes, en veillant à ce que tous les obstacles soient éliminés. Mettez l'appareil en mode "ON" au niveau de la prise murale. Assurez-vous que l'appareil est en position "ON" au niveau des interrupteurs de commande. Si le feu ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure ci-dessus. Si vous tentez d'allumer l'appareil avant que le dispositif de sécurité ne se soit réinitialisé, il se peut que l'appareil se mette en veille pour une période supplémentaire. Si la séquence a été suivie correctement et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible de la prise murale. Si ce n'est pas le cas, appelez un électricien ou un technicien d'entretien.

## // 13.0 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

**Débranchez toujours le poêle de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute opération d'entretien.**

Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon doux et propre - n'utilisez jamais de produits abrasifs ou de nettoyeurs agressifs. L'écran de visualisation en verre doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'un chiffon doux.

En cas de doute, consultez un électricien qualifié. Reportez-vous à la section 3.0 Données de l'appareil pour connaître les spécifications des fusibles. À l'exception des fusibles, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre fournisseur.

### // REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE:

Lorsque la pile devient faible, la portée de la télécommande diminue. Remplacez-les par deux (2) nouvelles piles AAA.

1. Ouvrez le couvercle des piles au dos de la télécommande.
2. Insérez deux nouvelles piles AAA dans la télécommande.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande.


**NOTE:** Gardez les piles hors de portée des enfants.

## // 14.0 GUIDE DE DÉPANNAGE

MON POÊLE ÉLECTRIQUE	Recours
ne s'allume pas	S'assurer que l'interrupteur principal est enclenché. Remplacer le fusible dans la prise.
n'émet pas de chaleur	Le foyer est équipé d'un thermostat d'économie d'énergie. Si la température de la pièce est supérieure à la température sélectionnée sur le foyer, le thermostat empêchera le chauffage de s'allumer. Par exemple, si la température de la pièce est de 22°C ou plus et que le poêle est réglé sur 22°C, le poêle ne sera pas utilisé tant que la température de la pièce ne sera pas descendue en dessous de 22°C. Dans ce cas, sélectionnez une température plus élevée que la température de la pièce et le chauffage commencera à fonctionner. Il se peut que le dispositif de sécurité se soit déclenché. Éteignez l'appareil, laissez-le reposer pendant deux minutes, puis rallumez-le.
s'éteint au bout d'un certain temps	Vérifiez que la température n'est pas réglée sur les valeurs les plus basses. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat arrêtera le feu en allumant le chauffage. Dans le cas d'une installation dans une ancienne cheminée : Vérifiez que le conduit de cheminée est bien obstrué. Vérifiez que le capteur de détection des fenêtres ne s'est pas activé.

## // 15.0 PIÈCES DÉTACHÉES

Reportez-vous à la section 3.0 Données de l'appareil pour connaître les spécifications des lampes et des fusibles. À l'exception des lampes et des fusibles, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre fournisseur.




KEY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	F960373	FRONT GLASS PANEL	1
2	F960374	REAR GLASS PANEL	1
3	F960375	OPERATING BUTTON PCB	2
4	F960376	DOWNLIGHTING LED	1
5	F960377	FUELBED TRAY	1
6	F960378	FROSTED FUELBED	1
7	F960379	IEC MAINS CABLE	1
8	F960380	FUELBED LED	1
9	F960381	ROTISSERIE MOTOR	2
10	F960382	FROSTED REAR LED ASSY	3
11	F960383	MAIN PCB	1
12	F960384	NTC THERMOSTAT	1
13	F960385	FLAME EFFECT LED	1
14	F960386	FAN & HEATER ASSY	1

## // 16.0 SERVICE

Cet appareil est fourni avec une fiche BS1363 à 3 broches équipée d'un fusible de 13 ampères. Si le fusible doit être remplacé, il doit l'être par un fusible de 13 ampères homologué selon la norme BS1362. Si la fiche secteur est retirée ou remplacée pour quelque raison que ce soit, veuillez noter que :

**Les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :**

Bleu	Neutre
Marron	En direct
Vert / Jaune	Terre



Comme les couleurs des fils du câble d'alimentation de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques de couleur identifiant les bornes de votre prise, procédez comme suit.


Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée d'un N ou de couleur noire. Le fil marron doit être connecté à la borne marquée d'un L ou de couleur rouge. Le fil vert/jaune doit être connecté à la borne de terre qui est marquée d'un E ou du symbole de la terre.

**NOTE:** Si une prise murale est installée et doit être enlevée, il faut faire très attention à l'élimination de la prise et du câble sectionné, qui doit être détruit pour éviter qu'il ne s'enclenche dans une prise. Reportez-vous à la section 3.0, Données de l'appareil, pour connaître les spécifications des fusibles. À l'exception des fusibles, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre fournisseur. *Il n'y a pas de pièces internes réparables par l'utilisateur.*

### // ATTENTION:

Ne jamais connecter de fils sous tension ou neutres à la borne de terre de la fiche.

## // 17.0 HINTON DIMENSIONS



A	595.0 mm
B	628.0 mm
C	613.0 mm
D	314.0 mm
E	371.5 mm

## // 18.0 CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE - 3 ANS

### 3-CONDITIONS DE LA GARANTIE

Chez British Fires, nous sommes fiers de la qualité et de la performance, à tel point que chaque produit électrique British Fires bénéficie d'une garantie de 3 ans lorsqu'il est acheté auprès d'un revendeur agréé. Nous offrons une garantie standard d'un an sur chaque produit électrique, mais pour garantir que votre produit est couvert pendant deux années supplémentaires, un enregistrement gratuit est nécessaire sur notre site Web [www.britishfires.com/guarantee](http://www.britishfires.com/guarantee). Les conditions générales de la garantie peuvent être consultées sur le site [www.britishfires.com](http://www.britishfires.com).

Tous les appareils doivent être installés dans un espace correctement ventilé, conformément aux instructions d'installation du fabricant et aux règles en vigueur. Tous nos foyers sont homologués CE. Avril 2019. British Fires™

- 1)** Pour toute réclamation dans les trois ans suivant la date d'achat, vous devrez fournir la preuve d'achat originale.
- 2)** Tous les appareils doivent avoir été installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- 3)** Les achats doivent être effectués auprès d'un revendeur agréé.

**Veillez noter que tous les articles consommables tels que les céramiques, y compris les charbons, les galets, les bûches, les écorces, les cristaux et les panneaux arrière ne sont pas couverts par la garantie de 3 ans.**

Pendant la période de garantie, tout produit ou composant dont il est prouvé qu'il est défectueux ou qu'il présente un défaut de fabrication sera réparé ou remplacé sans frais de matériel et de main-d'œuvre, à condition que nous ayons autorisé ou effectué la réparation ou le remplacement.

Nous n'accepterons ni ne rembourserons les frais d'un tiers qui entreprendrait des travaux sur le produit ou les pièces qui s'y rattachent, à moins que nous n'ayons approuvé ces travaux avant qu'ils ne soient effectués.

La période de garantie ne sera pas prolongée même si nous réparons ou remplaçons un produit ou une pièce.

### DÉPOSER UNE RÉCLAMATION:

Si vous souhaitez faire une réclamation au titre de notre garantie et que tous les termes et conditions de votre produit ont été respectés, veuillez soumettre les informations suivantes à l'attention du service après-vente de votre revendeur/installateur agréé.

Vous pouvez également envoyer un courrier électronique sur :

**EMAIL:** [contact@best-fires.com](mailto:contact@best-fires.com)

**ADRESSE:** BEST FIRES - 37 route de Pitoy - 64600 ANglet France

#### Details nécessaires:

- 1)** Nom, adresse complète, y compris le code postal et le numéro de téléphone de contact.
- 2)** Une copie de votre preuve d'achat (par exemple, un reçu ou un relevé bancaire). Veuillez noter que cela n'affecte pas vos droits statutaires.

**3/ Numéro de série de votre appareil est IMPÉRATIF**



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Notre politique étant axée sur l'amélioration et le développement continus, nous espérons que vous comprendrez que nous nous réservons le droit de modifier les détails et/ou les spécifications sans préavis.



This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.



This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.



This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.



This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. Please note: Except where otherwise stated, all rights, including copyright in the text, images and layout of this booklet is owned by British Fires. You are not permitted to copy or adapt any of the content without the prior written permission of British Fires.

Models covered  
by these instructions:  
Hinton LED Electric  
Stove SK5353

All instructions must be  
handed to the user for  
safekeeping.  
Revision A – 01/24

British Fires  
Unit 10 Avon Trading Park  
Christchurch, Dorset  
BH23 2BT,  
United Kingdom

RBK House  
Irishtown, Athlone  
Co. Westmeath  
N37 XP52, Ireland

T: 0808 169 9911  
W: [britishfires.com](http://britishfires.com)  
E: [sales@britishfires.com](mailto:sales@britishfires.com)