



BRITISH
FIRES



// **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**
FOYER ÉLECTRIQUE NEW FOREST 870, 1200, & 1600

// INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Section	Sommaire	Page
1.0	Remarques importantes	02
2.0	Conditions d'installation	03
3.0	Caractéristiques techniques de l'appareil New Forest	04
4.0	Liste des composants	05
5.0	Exigences relatives au site	05
6.0	Distances par rapport aux combustibles	06
7.0	Déballage de l'appareil	06
8.0	Installation	07
8.1	Installation – Cadre	08–10
8.2	Installation – Suspendue	11–13
9.0	Préparation de l'appareil	14
10.0	Disposition de la couche de combustible Forest View	15–16
10.1	Disposition de la couche de combustible Slate	17–18
10.2	Disposition de la couche de combustible Diamond Light	19–20
11.0	Appariement de la télécommande	21
12.0	Fonctionnement de l'appareil	21–25
13.0	Système de coupe-circuit	26
14.0	Nettoyage et entretien	26
15.0	Guide de dépannage	27
16.0	Maintenance	28
17.0	Garantie de trois ans – Conditions générales	29
18.0	Dimensions de l'appareil (870, 1200, 1600)	30–32



// 1.0 REMARQUES IMPORTANTES

Important – lisez soigneusement ces instructions et gardez-les précieusement pour pouvoir vous y reporter.

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, respectez les précautions de base suivantes pour diminuer les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures physiques :

Ce chauffage doit être utilisé uniquement avec une alimentation CA et la tension indiquée sur la plaque signalétique du chauffage doit correspondre à la tension d'alimentation.

NE PAS mettre l'appareil en marche avant qu'il soit correctement installé, comme décrit dans ce manuel.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que par les personnes en situation de handicap ou sans expérience ni connaissances particulières, à la condition qu'ils restent sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques associés. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants en dessous de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils bénéficient d'une surveillance constante. Les enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que lorsque celui-ci est placé ou installé dans sa position normale prévue d'utilisation et s'ils sont surveillés ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les risques associés.

Les enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien.

ATTENTION : Certaines parties de cet appareil peuvent dégager beaucoup de chaleur et provoquer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présentes.

Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont intactes et ne sont pas endommagées. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou toute autre personne qualifiée, pour prévenir tout risque. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil montre des signes d'endommagement. Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise.

NE PAS UTILISER ce chauffage dans l'environnement immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

AVERTISSEMENT : Ne pas couvrir le ventilateur du chauffage pour éviter toute surchauffe.

NE PAS utiliser ce chauffage avec un programmateur, un minuteur, un système de télécommande distinct ou tout autre appareil qui permet d'allumer automatiquement le chauffage, car cela présente un risque d'incendie si le chauffage est couvert ou mal positionné.

ATTENTION : Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation intempestive du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un appareil de commutation externe, comme un programmateur, ou connecté à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le service public.

AVERTISSEMENT : Ce chauffage n'est pas équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température ambiante. Ce chauffage ne doit pas être utilisé dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter une pièce d'elles-mêmes, sauf si ces personnes sont sous surveillance constante.

L'appareil doit être tenu à l'écart des meubles, des rideaux et autres matériaux en tissu.

NE PAS LAISSER l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

NE PAS FAIRE CHEMINER le câble secteur sous les tapis, paillassons, etc.

NE PAS COUVRIR ou obstruer le chauffage, de quelque manière que ce soit. Une surchauffe pourrait survenir si le chauffage était recouvert de manière accidentelle.

Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

NE JAMAIS utiliser le chauffage à l'extérieur.

Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il est débranché et complètement froid.

NE PAS nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait mettre en danger l'utilisateur ou endommager l'appareil.

NE PAS insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans les événements d'admission et de sortie car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou un endommagement de l'appareil.

NE PAS utiliser de rallonge pour installer le foyer

Débranchez l'appareil du secteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Cet appareil doit être utilisé uniquement dans les endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel.

NE PAS utiliser cet appareil dans un conduit ouvert.

// 2.0 CONDITIONS D'INSTALLATION

L'appareil est fourni avec une prise à trois broches précâblée (fusible de 13 ampères) et un câble électrique de 1,8 mètres. Vous devez donc disposer d'une prise électrique à la distance correspondante et facilement accessible. Cet appareil peut être installé dans des résidences secondaires/bungalows fixes. L'appareil peut être câblé à une dérivation, à condition que celle-ci soit externe à l'installation et facilement accessible. Ce câblage doit être effectué par un technicien agréé ou une personne compétente, un électricien qualifié, par exemple.

// AVERTISSEMENT :

Avant d'enfermer l'appareil, testez l'alimentation en situation pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement.

// 3.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FOYER ÉLECTRIQUE NEW FOREST 870, 1200, & 1600

	New Forest 870	New Forest 1200	New Forest 1600
Poids (kg)	33 kg	50 kg	50 kg
Dimensions	H 463 x L 870 x P 310 (mm)	H 563 x L 1200 x P 310 (mm)	H 562 x L 1600 x P 310 (mm)
Tension d'alimentation et puissance nominale	220 à 240 V CA, 50 Hz 1500 W	220 à 240 V CA, 50 Hz 1500 W	220 à 240 V CA, 50 Hz 1500 W
Calibre des fusibles	13 ampères	13 ampères	13 ampères

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité	Élément	Unité
Rendement énergétique				Types d'apport de chaleur, pour appareil de chauffage électrique autonome à accumulation uniquement		Autres options de contrôle	
Rendement énergétique nominal	P _{nom}	1,5	kW	Contrôle de la charge calorifique manuelle avec thermostat intégré	N/A	Contrôle de température ambiante avec détection de présence	Non
Rendement énergétique minimum (indicatif)	P _{min}	0,75	kW	Contrôle de la charge calorifique manuelle avec indication de la température ambiante et/ou extérieure	N/A	Contrôle de température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Oui
Rendement énergétique continu maximum	P _{max, c}	1,5	kW	Contrôle de la charge calorifique électronique avec indication de la température ambiante et/ou extérieure	N/A	Avec option de commande à distance	Non
				Rendement énergétique assisté par ventilateur	N/A	Avec commande de démarrage adaptative	Non
Consommation électrique auxiliaire				Contrôle de type de rendement énergétique/température ambiante		Avec limite de temps de fonctionnement	
Au rendement énergétique nominal	e _{lmax}	0,0	kW	Rendement énergétique simple phase et aucun contrôle de température ambiante	Non	Avec capteur à ampoule noire	Non
À rendement énergétique minimum	e _{lmin}	0,0	kW	Au moins deux phases manuelles, pas de contrôle de température	Non		
En mode veille	e _{lSB}	0,0	kW	Avec contrôle de température ambiante à thermostat mécanique	Oui		
				Avec contrôle de température ambiante électronique	Non		
				Contrôle de température ambiante électronique avec programmeur quotidien	Oui		
				Contrôle de température ambiante électronique avec programmeur hebdomadaire	Oui		

Ce foyer est équipé de LED (diodes électro-luminescentes) en lieu et place d'ampoules traditionnelles. Les LED génèrent les mêmes niveaux d'éclairage que des ampoules classiques, mais utilisent seulement une fraction de l'énergie consommée.

// 4.0 LISTE DES COMPOSANTS

Quantité	Description
1	Ensemble chauffage
1	Support mural
1	Télécommande
1	Boîte de bûches
1	Sac d'ardoises
1	Sac d'écorces
1	Sac de cosses
1	Sac de grands larges
1	Sac de petits cristaux
2	Piles AAA
2	Plaques d'obturation
4	Garnitures de petite taille
2	Garnitures de grande taille
12	Vis du foyer
8	Prises murales
8	Vis de fixation

// 5.0 EXIGENCES RELATIVES AU SITE

Il est important de noter que l'appareil génère des courants d'air chauds de convection. Ces courants déplacent la chaleur depuis l'intérieur de la pièce vers les surfaces murales à proximité du chauffage.

Si l'appareil doit être fixé sur un revêtement mural ou une ossature de bois, l'intégrité et la capacité du mur à soutenir l'appareil doivent être vérifiées. Dans de tels cas, il est essentiel de préserver les pare-vapeur et/ou les éléments porteurs de la charpente de la maison.

Si vous n'êtes pas certain que le mur est capable de supporter l'appareil ou si vous ne savez pas quel type de fixation utiliser, demandez l'avis d'un professionnel pour vous procurer les fixations adéquates. Sinon, trouvez une position plus appropriée sur le mur.

NE PAS faire cheminer le câble d'alimentation sous les tapis.

NE PAS positionner l'appareil à un endroit où des rideaux ou autres tissus ainsi que des matières souples pourraient recouvrir l'appareil (sous un portemanteau, par exemple).

NE PAS positionner l'appareil derrière une porte non condamnée, où des chocs/dommages mécaniques pourraient se produire.

NE PAS positionner l'appareil à un endroit où le câble d'alimentation pourrait gêner le passage.

NE PAS s'asseoir, se tenir debout ou tirer en force sur l'appareil.

NE PAS obstruer, recouvrir ou introduire des objets de force dans les ouvertures.

NE PAS utiliser le chauffage pour sécher des vêtements.

NE PAS positionner/utiliser l'appareil à l'extérieur.

Les distances suivantes doivent impérativement être maintenues entre l'appareil et des matériaux combustibles. Ces distances dépendent de l'emplacement de fixation, tel que défini dans les pages suivantes.

// 6.0 DISTANCES PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES

La distance minimale par rapport à l'avant de l'appareil est de 900 mm.

Aucune distance n'est préconisée par rapport au dessus ou aux côtés de l'appareil, à condition que celui-ci soit installé à l'écart des rideaux ou autres tissus, dans le cas d'une installation au niveau du mur.

Si le cadre juste au-dessus du chauffage de l'appareil dépasse de l'appareil et n'est pas au même niveau que celui-ci, la section qui dépasse de l'installation doit être dans un matériau non combustible, comme le silicate de calcium.

* Voir page 10 pour plus de détails

// ATTENTION :

Cet appareil est lourd. Faites toujours appel à quelqu'un pour le déballage et/ou l'installation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de continuer à déballer ou à installer l'appareil.

// 7.0 DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

AVANT DE DÉMARRER L'INSTALLATION DE CE FOYER, LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT :

1) L'installation doit être effectuée par deux adultes pour éviter toute blessure ou endommagement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous estimez que l'appareil est trop lourd.

2) Gardez toujours le dos droit pour soulever l'appareil électrique. Pliez vos jambes et non votre dos. Évitez les rotations au niveau de la taille. Il est préférable de repositionner vos pieds.

3) Évitez de trop pencher en avant le tronc/la tête. Commencez par plier les genoux et non la taille pour vous pencher. Ne vous penchez pas vers l'avant ou sur le côté lorsque vous manipulez l'appareil.

4) Agrippez toujours l'appareil avec la paume de la main, n'utilisez pas le bout des doigts pour le soutenir.

5) Gardez toujours l'appareil aussi près que possible du corps. Cela permet de réduire le porte-à-faux.

6) Utilisez des gants pour affermir votre prise.

7) Retirez l'emballage et soulevez délicatement l'appareil hors de sa boîte. Placez-le sur une surface plane, panneau avant dirigé vers l'avant.

// IMPORTANT Veuillez lire en totalité les instructions et vérifier que toutes les pièces listées sont présentes avant le montage.

// 8.0 INSTALLATION

British Fires n'assume absolument aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage qui pourrait survenir du fait d'une installation ou d'une manipulation incorrectes.

Retirez tous les films protecteurs des surfaces finies/décoratives de l'appareil, le cas échéant. Après avoir choisi la position finale de l'appareil en prenant en compte l'intégrité du mur, l'appareil électrique peut être fixé au mur.

Pour assurer la sécurité du client, l'installation doit être conçue de manière à garantir la résistance du mur et des fixations murales. Ne pas bloquer les orifices de ventilation de l'appareil. Le mur sur lequel l'appareil/le cadre est installé doit être plat. L'installation doit être effectuée uniquement sur une surface verticale. Évitez les surfaces pentues. Toute installation sur un support autre qu'un mur vertical pourrait provoquer un incendie, des dommages ou des blessures.

Si l'appareil/le cadre doit être fixé sur un revêtement mural ou une ossature de bois, il est recommandé de prévoir une fixation dans au moins deux montants en bois, ou les éléments porteurs en bois du mur à l'aide des vis de fixation fournies. Si cela n'est pas possible, le mur doit être renforcé avec les matériaux de construction adéquats.

Vérifiez que les prises murales correctes sont utilisées pour le type de mur auquel est relié le cadre.

Vérifiez que la prise ou la dérivation est facilement accessible.



Vérifiez régulièrement la sécurité des fixations murales. Vérifiez également que le câble d'alimentation et les connexions sont en bon état. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur ou une personne compétente, un électricien qualifié, par exemple.

// AVERTISSEMENT :

Avant d'enfermer l'appareil, testez l'alimentation en situation pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement.

// 8.1 INSTALLATION – CADRE

Installation du cadre

Le cadre **DOIT** comporter un linteau dont les dimensions sont indiquées sur les pages suivantes. Cela permet de s'assurer que le poids du cadre fini ne repose pas sur le haut de l'appareil.

Le câble d'alimentation en entrée peut être installé à l'un des deux emplacements de votre choix, dans le coin supérieur droit de l'appareil. Chaque emplacement est accessible en retirant la plaque amovible.


Cet appareil doit être positionné sur une surface nivelée ferme et dans un environnement propre et « exempt de saleté ». Si l'appareil est installé dans une cheminée ouverte, la cheminée doit être condamnée pour réduire les risques de courants d'air et d'humidité dans le foyer, susceptibles de déclencher le coupe-circuit du générateur d'air chaud.

La base de l'ouverture/cadre doit être capable de supporter le poids complet de l'appareil.

Tous les linteaux en saillie DOIVENT être fabriqués dans un matériau non combustible. Voir page 10.

Pour une installation dans un cadre, le support de montage doit être retiré de l'arrière de l'appareil, comme indiqué dans la section 8.2.

Une fois la structure du cadre construite et fixée au mur et l'appareil en position finale, vérifiez que l'appareil est alimenté avant d'installer le placage/placoplâtre.




// ATTENTION :

Ne pas laisser l'appareil connecté à l'alimentation électrique à ce stade.


// 8.1 INSTALLATION – CADRE

Installation du cadre - suite




// Installation sur une face (totalement encastré)

Dimensions ouvertes		
Hauteur	Largeur	Profondeur
570 mm	1 180 mm	300 mm




// Installation sur deux faces

Dimensions ouvertes		
Hauteur	Largeur	Profondeur
570 mm	1 180 mm	300 mm



// Installation sur trois faces




Dimensions ouvertes		
Hauteur	Largeur	Profondeur
570 mm	1 180mm	300 mm



* Si le cadre juste au-dessus du chauffage dépasse de l'appareil, la section qui dépasse de l'installation doit être dans un matériau non combustible, comme le silicate de calcium/panneau de fibres.

// 8.2 INSTALLATION – SUSPENDUE


Installation Suspendue



Avant d'installer l'appareil sur le mur avec le châssis, fixez les garnitures latérales de chaque côté de l'appareil, tel que décrit dans la section 9.0 Préparation de l'appareil.

L'installation doit être effectuée par deux adultes pour éviter toute blessure ou endommagement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous estimez que l'appareil est trop lourd.


- 1) Retirez le support de montage de l'arrière de l'appareil en déplaçant le support vers le bas pour le dégager de l'appareil.
- 2) Trouvez l'endroit optimal pour monter votre appareil. Identifiez la position adéquate par rapport à votre pièce, la position des meubles et des fenêtres.
- 3) Maintenez le support de montage sur le mur pour vérifier qu'il est bien positionné et de niveau. Dans la position de montage souhaitée, repérez au crayon les huit orifices de montage sur le mur, en utilisant le support de montage comme gabarit.
- 4) Percez des trous de 8 mm de diamètre sur une profondeur d'au moins 50 mm sur les repères effectués.
REMARQUE : Si le support de montage est installé sur un cadre, il n'est pas nécessaire de percer des trous dans le bois ou de disposer de chevilles murales en plastique. Il est recommandé d'installer le support de montage sur au moins un montant en bois.
- 5) Insérez les 8 chevilles murales dans les trous pré-perçés en tapotant dessus avec un marteau jusqu'à ce qu'elles soient au même niveau que le mur.
- 6) Fixez le support de montage sur le mur à l'aide des 8 vis de fixation murale.
- 7) Installez soigneusement l'appareil sur le support mural.




- 8) En positionnant l'appareil sur le mur, placez les supports de suspension de chaque côté de l'appareil, en alignant les 8 trous sur le support flottant avec les 8 trous sur le côté du foyer. Faites ensuite un repère au crayon à travers le trou à l'extrémité du support contre le mur.
- 9) Retirez l'appareil du mur.
- 10) Percez un trou de 8 mm à une profondeur d'au moins 50 mm de chaque côté de l'appareil.
- 11) Enfoncez lentement les deux chevilles murales dans les trous pré-perçés à l'aide d'un marteau, jusqu'à ce qu'elles soient au même niveau que le mur.
- 12) Replacez l'appareil sur le mur et vissez les supports de suspension sur les côtés de l'appareil avec les 8 vis de fixation de foyer fournies.
- 13) Vissez ensuite les vis murales par l'arrière des supports de suspension dans les chevilles murales.
- 14) Glissez soigneusement le bas du châssis sur les supports de suspension.
- 15) Vissez les deux montants du châssis depuis l'arrière, sur l'arrière de la section supérieure du châssis, comme indiqué à gauche

// 8.2 INSTALLATION – SUSPENDUE


Installation Suspendue - suite




16) Abaissez soigneusement la section supérieure du châssis sur le haut du foyer.



17) Depuis le dessous de l'appareil, vissez les vis de châssis dans le châssis inférieur et dans les montants de la section supérieure du châssis, jusqu'aux supports de suspension sur la partie supérieure de l'appareil.



18) Installez le panneau inférieur sur le dessous du châssis avec les quatre vis de châssis restantes.




// 9.0 PRÉPARATION DE L'APPAREIL


Pour une installation sur deux ou trois faces

Pour une installation sur deux faces, ajoutez l'une des plaques d'obturation et fixez-la avec les six vis de foyer. Ajoutez ensuite les deux petites garnitures et la grande garniture sur le côté de l'appareil. Puis alignez les trous des garnitures avec les trous correspondants sur le foyer et fixez les garnitures en position à l'aide de six vis à tête fraisée retirées précédemment.

● Vis du foyer



Pour une installation sur trois faces, placez les garnitures de petite et grande taille sur les deux extrémités de l'appareil, en les alignant avec les trous correspondants sur le foyer. Immobilisez-les avec les 12 vis de foyer fournies, six de chaque côté.



Deux personnes, munies de gants de protection sont nécessaires pour retirer la vitre.

Pour retirer la vitre à l'avant de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis de chaque extrémité du support supérieur de l'appareil, tout en maintenant la vitre en position.




Vérifiez que la vitre est toujours soutenue correctement.

Inclinez ensuite délicatement la vitre vers vous, en veillant à bien la soutenir.

Soulevez la vitre pour la dégager de l'appareil et placez-la sur une surface lisse et plate au sol.

Insérez vos options de couche de combustible préférées, comme indiqué dans les pages suivantes, section 10.0 – 10.2.

Pour reposer la vitre, suivez les instructions dans l'ordre inverse.



// 10.0 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE FOREST VIEW

Forest View



Prenez une petite quantité de petits cristaux et dispersez-les au hasard sur la base dépolie comme indiqué ci-dessus.

ASTUCE DE PRO – Utilisez les petits cristaux pour que la couche de combustible dégage plus de lumière et rende le meilleur effet possible.



Utilisez le contenu du sac de terrain Forest et placez-le selon la disposition indiquée ci-dessus (image 2), vers l'avant et les côtés de la base dépolie. Une seule couche doit recouvrir cette zone de la couche dépolie et les cristaux doivent rester visibles.



Utilisez le contenu du sac de cosses et recouvrez la zone de la couche dépolie qui est toujours exposée, en veillant à ce que les cristaux restent visibles.



Utilisez les morceaux d'ardoise pour les disposer au hasard sur la couche, comme indiqué sur la figure 4 ci-dessus.



Placez les bûches sur le dessus de la couche de base composée des cristaux, du terrain Forest, des cosses et des morceaux d'ardoise. Positionnez-les comme indiqué ci-dessus. Les bûches peuvent être placées dans n'importe quel ordre, nous avons placé ici les plus grosses bûches au centre et celles qui restent autour.

IMPORTANT – Disposez soigneusement les bûches sur la couche de combustible, en veillant à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec les vitres arrière et latérales. Le contact avec la vitre pourrait entraîner des dommages.




// 10.1 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE SLATE VIEW

Slate View



1

Répartissez de manière uniforme les petits cristaux sur la base dépolie, comme indiqué sur l'image 1, à gauche. Les cristaux doivent être répartis sur la base toute entière et former une couche recouvrant entièrement la zone.



2

Prenez les deux types de morceaux d'effet ardoise et répartissez-les uniformément partout, sur le lit de cristaux.



3

Placez les bûches sur le dessus de la couche de base composée des cristaux et des morceaux d'ardoise. Positionnez-les comme indiqué sur l'image 3. Les bûches peuvent être placées dans n'importe quel ordre, nous avons mis les plus grosses bûches au centre et celles qui restent autour.

IMPORTANT – Disposez soigneusement les bûches sur la couche de combustible, en veillant à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec les vitres arrière et latérales. Le contact avec la vitre pourrait provoquer des dommages.



// 10.2 DISPOSITION DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE DIAMOND LIGHT VIEW

Diamond light View



Répartissez de manière uniforme les petits cristaux sur la base dépolie, comme indiqué sur l'image 1, à gauche. Les cristaux doivent être répartis sur la base toute entière et former une couche recouvrant entièrement la zone.



Prenez les plus grands cristaux et positionnez-les comme indiqué sur l'image 2, à gauche. Pour de meilleurs résultats, retirez une petite quantité des petits cristaux et placez directement les grands cristaux sur la base dépolie.

Trois réglages de couleurs pour Diamond Light



// 11.0 APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appariement de la télécommande

Dans la minute suivant la mise en marche de l'appareil à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (situé à la partie supérieure avant droite de l'appareil), appuyez sur les touches  et  de la télécommande pendant 3 secondes pour l'apparier avec l'appareil. L'écran LCD affiche uniquement bL (affiché à la position de la température d'affichage) et clignote pendant 5 secondes puis revient à l'affichage courant.

La télécommande est ensuite appariée à l'appareil.



// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT est situé à la partie supérieure avant droite de l'appareil. Appuyez sur le bouton O/I pour mettre en marche le foyer.

TÉLÉCOMMANDE

La répartition des touches sur la télécommande se présente comme sur l'image de droite, et les informations sur l'état courant du foyer électrique, comme l'effet de flamme, la couche de combustible, le réglage choisi, la température et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran LCD de la télécommande.

1) Veille

Mise en veille de la fonction MARCHE/ARRÊT de l'appareil, les paramètres par défaut sont : chauffage réglé sur 82 °F/27 °C, le principal effet de flamme est F1, la couche de combustible est L1 (pas d'affichage de la température).

2) Contrôle de la flamme

Modifie la luminosité de l'effet de flamme F1, F2, F3, F4, F1 (réglage cyclique)

3) Chauffage

La touche chauffage passe en mode de réglage de la température lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est activée. Utilisez ensuite les touches  et  pour sélectionner la température souhaitée. La température ne peut pas être réglée lorsque la commande de programmation journalière est utilisée. Seule la fonction de chauffage peut être activée.

Plage de réglage de température :

Degrés centigrades : 17 °C, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 21 °C, 22 °C, 23 °C, 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, MARCHE, 17 °C (cycle)

Degrés Fahrenheit : 62 °F, 63 °F, 64 °F, 65 °F, 66 °F, 67 °F, 68 °F, 69 °F, 70 °F, 71 °F, 72 °F, 73 °F, 74 °F, 75 °F, 76 °F, 77 °F, 78 °F, 79 °F, 80 °F, 81 °F, 82 °F, MARCHE, 62 °F (cycle)

* Appuyez sur la touche chauffage pendant 3 secondes pour passer des °C aux °F.



4) Couche de combustible

Modifie la couleur de la couche de combustible. L1, L2, L3, L4, L1 (réglage cyclique)

5) Minuterie

Réglage de la minuterie : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (cycle)

6) Éclairage indirect

Permet de mettre l'éclairage indirect sur MARCHE/ARRÊT (le symbole d'éclairage indirect est allumé lorsque celui-ci est activé).

7) Réglages de l'heure et hebdomadaires

Appuyez pour accéder aux réglages de programmation horaire et hebdomadaire.

8) Abaissement de la température de 1 °C

Appuyez sur ce bouton pour abaisser la température de -1 °C, par incréments, lorsque le chauffage est en marche.

9) Augmentation de la température de 1 °C

Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température de +1 °C, par incréments, lorsque le chauffage est en marche.

10) Réglage de la date

De lundi à dimanche ou alors option mode programmeur hebdomadaire. Mode option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Suite

Touche veille :

Mise en veille de la fonction MARCHE/ARRÊT de l'appareil, les paramètres par défaut sont : chauffage réglé sur 82 °F/27 °C, le principal effet de flamme est F1, la couche de combustible est L1 (pas d'affichage de la température).

Changement de l'effet de flamme :

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ce bouton, l'écran numérique affiche la position de la flamme, le témoin de flamme est lumineux et la position de la flamme principale peut être réglée. Les réglages de la luminosité de la flamme sont les suivants : F1, F2, F3, F4, Réglez comme suit :

Touche	Affichage	Effet de flamme
1er appui	F1	Plein
2e appui	F2	Moyen
3e appui	F3	Faible
4e appui	F4	Pour faire défiler les effets

Fonctions chauffage :

1) Appuyez sur la touche chauffage pour activer ou désactiver la fonction chauffage et effectuer le réglage de température. Plusieurs réglages de température sont disponibles pour le chauffage : 17 °C, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 21 °C, 22 °C, 23 °C, 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, MARCHE, 17 °C (contrôle de fonctionnement en boucle)

2) Appuyez sur la touche chauffage pendant 3 secondes pour changer l'unité de température et passer des °C aux °F. La fenêtre d'affichage de la température se met à clignoter. Une fois la température réglée, l'unité d'affichage clignote 5 fois, avant d'enregistrer les réglages et de quitter le mode. Lorsque l'unité d'affichage est activée, si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'unité quitte également le mode réglage.

3) Fonction retard d'arrêt du ventilateur

Une fois l'appareil arrêté, le ventilateur continue à fonctionner pendant 15 secondes puis stoppe.

Fonction de détection de fenêtre ouverte :

Lorsque l'appareil chauffe, et que la température ambiante chute soudainement à une température ≥ -5 °C dans les 10 minutes, et que l'espace ne peut pas être réchauffé dans les 30 minutes.

L'appareil affiche automatiquement « OP ». La fonction de chauffage est automatiquement désactivée, et lorsque « OP » s'affiche, elle peut être désactivée puis réactivée en mettant l'appareil sur arrêt puis sur marche pour réinitialiser le code d'erreur.

4) Cet appareil dispose d'un dispositif de protection contre la surchauffe qui ne se réinitialise pas automatiquement (coupe-circuit thermique), celui-ci s'active si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le foyer ne se REMET PAS en marche automatiquement, et la procédure suivante doit être appliquée avant de pouvoir utiliser le foyer.

REMARQUE : L'effet de flamme reste opérationnel même si le coupe-circuit est activé, seul le générateur d'air chaud ne fonctionne plus.

Débranchez l'appareil au niveau de la prise murale. Laissez le foyer ÉTEINT pendant au moins 10 minutes, en veillant à retirer toutes les obstructions. Branchez à nouveau l'appareil sur la prise. Vérifiez que l'appareil est sur MARCHE au niveau de l'interrupteur de commande. Si le foyer ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure ci-dessus.

Option de couche de combustible :

Une fois l'appareil en marche, appuyez sur la touche « couche de combustible » et l'écran LCD sur la télécommande affiche le pictogramme couche de combustible. La couleur de la couche de combustible peut ensuite être réglée. Les réglages possibles sont : L1, L2, L3, L4 ; éclairage de couche de combustible. Effectuez le réglage comme suit :

Touche	Affichage	Effet de flamme
1er appui	L1	Orange
2e appui	L2	Bleu
3e appui	L3	Orange + Bleu
4e appui	L4	Pour faire défiler les couleurs

Réglage de la minuterie :

Sur l'affichage en mode programmation, appuyez sur la touche « Minuterie » pour régler une durée, chaque appui permet d'augmenter d'une heure. (Vous ne pouvez pas accéder à la sélection de la programmation hebdomadaire, vous pouvez uniquement régler le temps d'arrêt automatique actuel. Cette fonction est disponible lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est activée. Cela ne fonctionne pas). Plage de programmation : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (réglage cyclique).

Commande de l'éclairage indirect :

Allume ou éteint l'éclairage indirect.

Réglage de l'horloge et du programmeur :

Utilisez la touche date pour choisir entre lundi à dimanche ou l'option mode programmeur hebdomadaire. Mode option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

Réglage de l'horloge :

1) À l'état de veille (une fois l'unité branchée et avant d'appuyer sur « alimentation principale »), appuyez sur la touche Réglage de la télécommande pendant 3 secondes, « 00:00 » se met à clignoter sur l'affichage numérique.

2) Appuyez sur la touche  sur la télécommande pour régler l'heure, appuyez sur la touche  pour régler les minutes.

3) Appuyez sur la touche « Réglage » pour le réglage du programmeur hebdomadaire. Appuyez sur la touche  pour la sélection du dimanche au samedi, le symbole de date s'allume une fois le jour sélectionné. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour quitter le mode réglage.

4) L'heure actuelle doit être réglée après la mise sur marche ou arrêt initiale, car sinon l'horloge restera à l'état « 00:00 » et vous ne pourrez pas utiliser la fonction programmeur hebdomadaire.

// 12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Suite

Réglages du chauffage :

Utilisez la touche chauffage de la télécommande  pour sélectionner la température. Les paramètres par défaut du système sont les suivants : 82 °F/27 °C. Appuyez sur les touches et pour sélectionner la température lorsque le chauffage est en marche. Plage de température : 17 °C, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 21 °C, 22 °C, 23 °C, 24 °C, 25 °C, 26 °C, 27 °C, MARCHE, 17 °C (cycle)

Préréglage du bouton MARCHE/ARRÊT de programmation :

1) À l'état de veille, appuyez sur la touche minuterie  de la télécommande pendant trois secondes pour pré-régler le bouton marche/arrêt du programmeur hebdomadaire. Entrez dans le mode 1, lorsque l'affichage est « 1 ON » (MARCHE 1), l'horloge est sur « 01:00 », appuyez sur la touche pour régler les heures, appuyez sur la touche pour régler les minutes, appuyez sur la touche  pour régler la semaine, chaque appui sur la touche  affiche en clignotant les jours de la semaine « SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA » (dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi), vous pouvez utiliser la touche pour sélectionner ou non la date souhaitée. Le symbole ▲ indique tous les jours sélectionnés. Appuyez sur la

touche « chauffage »  pour accéder au réglage de la température, puis appuyez sur les touches et pour régler la température.

2) Appuyez à nouveau sur la touche « Réglage »  pour mettre l'interrupteur du programmeur sur arrêt, l'affichage est « 1 OFF », appuyez sur la touche pour régler les heures, appuyez sur la touche pour régler les minutes, la date d'arrêt du programmeur est la même que la date de marche du programmeur, vous ne pouvez pas modifier cela manuellement. Après le réglage, appuyez sur la touche  pour accéder au réglage du mode 2, qui fonctionne de la même façon que le mode 1. Vous pouvez régler les modes 1 à 7 en utilisant la même méthode. Appuyez sur les touches  ou  sur la télécommande pendant 3 secondes pour enregistrer les réglages et quitter le mode de réglage du programmeur hebdomadaire.

3) Après le préréglage du bouton MARCHE/ARRÊT de programmation, vous pouvez utiliser la touche horloge/programmeur  pour sélectionner le mode de programmation souhaité,

1-2-3-4-5-6-7- option automatique. Si aucune action n'est effectuée dans les cinq secondes qui suivent la sélection, l'option choisie est enregistrée et vous accédez au réglage actuel pour l'option, le pictogramme de la programmation s'allume sur l'écran et le programme de réglage de l'interrupteur préréglé s'exécute automatiquement. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque réglage des modes 1 à 7 pour une commutation automatique MARCHE/ARRÊT, ou vous pouvez prérégler les paramètres souhaités, puis sélectionner « auto mode » (mode automatique) pour des exécutions multiples de séries de préréglages.

4) Si vous souhaitez régler le bouton MARCHE/ARRÊT et la température pour différentes périodes de la semaine, vous devez régler l'heure de commutation et la température pour chaque jour de dimanche à lundi dans les modes 1 à 7. Après le réglage, utilisez « auto mode » (mode automatique) pour activer l'interrupteur de programmation, le système exécute le programmeur hebdomadaire dans les modes 1 à 7. Vous pouvez également régler les modes 1 à 7 pour 1 jour, utilisez « auto mode » (mode automatique) pour activer la MARCHE/ARRÊT de l'interrupteur de programmation pour un jour. Lorsque vous utilisez « auto mode » (mode automatique), vous

devez vous assurez que les réglages horaires ne se chevauchent pas les uns les autres, car sinon le programmeur ne pourra pas fonctionner.

5) Une fois le réglage du programmeur hebdomadaire terminé, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour quitter le mode programmeur hebdomadaire, le symbole programmeur s'éteint. Vous pouvez vérifiez les réglages du programmeur 1 à 7 en appuyant sur la touche « Réglage » . Exemple : appuyez sur la touche  pour afficher (MARCHE 1 « 01:00 » température 27 °C), appuyez à nouveau sur  pour afficher (ARRÊT 1 « 02:00 » température 27 °C). Appuyez sur la touche « Réglage » à nouveau pour afficher (MARCHE 2 « 03:00 » température 26 °C) puis appuyez sur la touche Réglage pour afficher (ARRÊT 7 « 13:00 » température 27 °C). La télécommande sans fil et l'appareil doivent rester à une distance de 4 mètres maximum l'un de l'autre, pour éviter toute défaillance. Si la distance de 4 mètres est dépassée au moment de la programmation hebdomadaire, la télécommande contrôlera automatiquement l'appareil dès qu'elle se retrouvera à proximité.

// 13.0 SYSTÈME DE COUPE-CIRCUIT

Cet appareil dispose d'un dispositif de protection contre la surchauffe qui ne se réinitialise pas automatiquement (coupe-circuit thermique), celui-ci s'active si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le foyer ne se RALLUME PAS automatiquement.

La procédure suivante doit être effectuée avant de pouvoir utiliser à nouveau le foyer :

1) Débranchez l'appareil au niveau de la prise murale. Laissez le foyer ÉTEINT pendant au moins 10 minutes, en veillant à retirer toutes les obstructions.

2) Branchez à nouveau l'appareil sur la prise.

3) Vérifiez que l'appareil est sur MARCHE au niveau de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

REMARQUE : Le foyer affiche automatiquement « 88 » pendant le test de coupure.

// 14.0 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage :

Utilisez un chiffon propre et doux pour le nettoyage, ne jamais utiliser d'abrasifs agressifs. Les panneaux en verre doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon doux. Pour nettoyer l'intérieur de la vitre, reportez-vous à la section 9.0.

À l'exception d'un nettoyage périodique de la poussière, il n'y a pas d'exigences spécifiques d'entretien, sauf un nettoyage régulier de l'appareil en général. Un essuyage avec un chiffon sec est normalement suffisant. NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasifs car ils sont susceptibles d'endommager la finition. Vérifiez que la sortie du chauffage et la grille d'entrée (située à la partie supérieure avant centrale de l'appareil) sont exemptes de poussière, de poils d'animaux et autres particules. Passez régulièrement l'aspirateur muni de l'accessoire brosse pour les enlever. Les bandeaux d'éclairage à LED sont conçus et testés pour durer 20 000 heures.

Remplacement des piles de la télécommande

Exigences relatives aux piles Deux (2) piles AAA de 1,5 V

1) Retirez le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande puis enlevez les piles usagées.

2) Insérez les deux piles de rechange dans le support prévu en respectant les polarités et en veillant à ce que les piles soient correctement insérées.

3) Remettez ensuite en place le couvercle des piles.

4) Vous devrez ensuite coupler la télécommande à l'appareil. Reportez-vous à la section 11.0 Appariement de la télécommande.

Contactez un électricien qualifié en cas de doute. Reportez-vous à la section 3.0 Caractéristiques techniques de l'appareil pour les spécifications des fusibles. À l'exception des fusibles, utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre revendeur.

// ATTENTION :

Déconnectez systématiquement l'appareil de la prise d'alimentation secteur avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien !

// 15.0 GUIDE DE DÉPANNAGE

Mon foyer électrique...	Solution
ne s'allume pas	Vérifiez que l'interrupteur général est sur marche. Remplacez le fusible dans la prise.
ne produit aucune chaleur	Le foyer est équipé d'un thermostat à économie d'énergie. Si la température dans la pièce est supérieure à la température sélectionnée sur le foyer, le thermostat empêche le chauffage de s'allumer. Par exemple, si la température ambiante est d'au moins 22 °C et que le chauffage du foyer est réglé sur 22 °C, il est inutile de mettre le chauffage en marche avant que la température ambiante descende en dessous de 22 °C. Si cela est le cas, sélectionnez un réglage de température plus élevé que celui de la température ambiante pour que le chauffage se mette en route. Le coupe-circuit peut avoir été enclenché. Mettez l'appareil sur arrêt puis attendez 10 minutes et remettez-le en marche.
s'éteint au bout d'un certain temps.	Vérifiez que la température n'a pas été réglée sur une température inférieure. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat empêche le foyer de remettre le chauffage. Vérifiez que la cheminée/conduit n'est pas obstrué. Vérifiez que le capteur de détection de fenêtre ne s'est pas activé.
Panneau d'affichage	Lorsque la carte de circuit imprimé est défectueuse, le panneau d'affichage affiche une LED rouge, qui allume le pictogramme EE. Lorsque le thermostat est défectueux, le panneau d'affichage affiche une LED bleue, qui allume le pictogramme 88. Lorsqu'une alerte fenêtre se déclenche, le panneau d'affichage affiche une LED orange et allume le pictogramme OP.

// 16.0 MAINTENANCE

Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.


Cet appareil est fourni avec une prise à 3 broches BS1363 munie d'un fusible de 13 ampères. Si le fusible nécessite un remplacement, il doit être remplacé par un fusible calibré à 13 ampères et compatible avec la norme BS1362. Si la prise secteur devait être retirée/remplacée pour une raison quelconque, notez la chose suivante :

IMPORTANT : Le code couleur des fils du câble secteur est le suivant :

Bleu	Neutre
Marron	Sous tension
Vert/jaune	Terre

Il est possible que les couleurs des fils du câble secteur de cet appareil ne correspondent pas aux marquages de couleur qui identifient les bornes dans votre prise. Dans ce cas, procédez comme suit :

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée d'un N ou de couleur noire. Le fil marron doit être connecté à la borne marquée d'un L ou de couleur rouge. Le fil vert/jaune doit être connecté à la borne de terre marquée d'un E ou portant le symbole terre.



// AVERTISSEMENT :

Ne jamais connecter des fils sous tension ou neutres à la borne de terre de la prise.

REMARQUE : Si une fiche moulée est présente et doit être retirée, prenez toutes les précautions nécessaires pour éliminer la fiche et le câble sectionné et les détruire pour éviter de les enficher dans une prise. Reportez-vous à la section 3.0 Caractéristiques techniques de l'appareil pour les spécifications des fusibles. À l'exception des fusibles, utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre revendeur.

// 17.0 GARANTIE, CONDITIONS GÉNÉRALES

GARANTIE AUTOMATIQUE DE 1 AN

Vous bénéficiez d'une garantie standard de un (1) an sur chaque appareil électrique.

GARANTIE GRATUITE DE 3 ANS AVEC INSCRIPTION

Chez British Fires, nous avons une telle confiance dans la qualité et les performances de nos produits que nous vous proposons pour chaque appareil **une garantie de trois (3) ans** après achat auprès d'un revendeur agréé. Pour vous assurer que votre produit sera couvert pendant deux (2) années supplémentaires, vous devez vous inscrire gratuitement sur notre site Internet www.britishfires.com/guarantee. Vous pouvez consulter nos conditions générales de garantie totale sur le site www.britishfires.com.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Tous les appareils doivent être installés dans un espace bien ventilé, en conformité avec les instructions d'installation du fabricant et les réglementations en vigueur. Cette brochure est donnée à titre d'information uniquement et ne remplace en aucun cas le manuel d'installation, qui fournit des informations plus détaillées. Tous nos foyers ont l'agrément CE. Avril 2019. British Fires™

- 1) Pour toute réclamation effectuée dans les trois ans suivant l'achat, vous devez obligatoirement nous fournir votre preuve d'achat originale.
- 2) Tous les appareils doivent avoir été installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- 3) L'achat ou les achats doivent avoir été effectués auprès d'un distributeur/revendeur agréé.

Notez que tous les consommables comme les éléments en céramique, dont les braises, cailloux, bûches, écorces, cristaux et panneaux arrière ne sont pas couverts par la garantie de trois (3) ans.

Pendant la période de garantie, tout appareil ou composant défectueux ou présentant un vice de fabrication sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires de matériaux ou de main d'œuvre, à condition que nous ayons donné notre autorisation ou que nous ayons effectué la réparation ou le remplacement.

Nous ne prendrons pas en charge et nous n'accepterons pas de rembourser les frais d'une tierce partie qui interviendrait sur un appareil ou remplacerait des pièces, sauf accord préalable de notre part.

La période de garantie ne sera pas étendue, même si nous réparons ou remplaçons un appareil ou une pièce.

Réclamation

Si vous souhaitez effectuer une réclamation au titre de la garantie et que toutes les conditions générales pour votre appareil ont été respectées, envoyez les renseignements suivants au Service Assistance, à l'adresse figurant ci-dessous.

Vous pouvez également envoyer un e-mail ou un fax.

BEST FIRES za de Maignon - 37 route de Pitoys - 64600 ANGLLET FRANCE

E-MAIL : sav@best-fires.com

FAX : 05 59 93 24 87

Renseignements demandés :

- 1) Nom, adresse complète, y compris le code postal et le numéro de téléphone de contact.
- 2) Copie de votre preuve d'achat (par exemple, ticket de caisse ou relevé bancaire). Notez que cela n'a aucune incidence sur vos droits légaux.




Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Recyclez-les dans les lieux prévus à cet usage. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des autorités locales concernant la marche à suivre.

Nos produits font l'objet d'un développement et d'une amélioration continus, ce qui explique pourquoi nous nous réservons le droit de changer des détails et/ou des spécifications sans avis préalable.


// 18.0 DIMENSIONS DE L'APPAREIL

NEW FOREST 870




// 18.0 DIMENSIONS DE L'APPAREIL

NEW FOREST 1200



// 18.0 DIMENSIONS DE L'APPAREIL

NEW FOREST 1600





BRITISH
FIRES



Cet appareil doit être uniquement utilisé dans les endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. Remarque : Sauf indication contraire, tous les droits, y compris le copyright pour le texte, les images, et la disposition de cette brochure sont la propriété exclusive de British Fires. Il est interdit de copier ou de modifier tout ou partie de son contenu sans l'accord écrit préalable de British Fires.
© 2019 British Fires

Modèles couverts par
ces instructions :
Foyer électrique
New Forest (EF40-48A)

Numéro de brevet :
GB 1820239.0
Toutes les instructions doivent
être remises à l'utilisateur
pour être conservées.
Révision B - 08/19

BEST FIRES
za de Maignon
37 route de Pitoy
64600 ANGLET
FRANCE
contact@best-fires.com
www.best-fires.com